



**CLEANER
BRIGHTER
SAFER**

SMART FLOOR

**PROGRAM ODRŽAVANJA
BETONSKIH PODOVA**



SMART FLOOR

ČISTIJE - SVETLIJE - BEZBEDNIJE

MISLI DUGOROČNO! Polirani betonski podovi jesu podovi sa najjeftinijim održavanjem, ali nisu predviđeni da budu bez održavanja. Kada postavite pod od poliranog betona u vašem objektu, treba napraviti program održavanja kako bi očuvali vašu investiciju. Mnogo faktora može uticati na pogoršanje čistoće, sjaja i bezbednosti vašeg poda - pešački i saobraćaj vozila, izlivi tečnosti, nepropisna upotreba hemijskih sredstava i opreme, i slično. Ovo je trenutak kada vam treba Program održavanja SMART FLOOR. Program može biti napravljen precizno na osnovu potreba svakog korisnika podova; u zavisnosti od saobraćaja, opreme, vremena za održavanje. Cilj programa održavanja je da korisnik podova redovnim održavanjem smanji troškove opravki i reparacija poda, kao i da produži vreme sjaja i čvrstoće poda.

**ODRŽAVAJTE POD ČISTIM,
SJAJNIJIM I BEZBEDNIM**

**PRODUŽITE ŽIVOTNI VEK VAŠEG
PODA I SAČUVAJTE INVESTICIJU**

**REŠITE SE MALIH PROBLEMA
PRE NEGO POSTANU VELIKI.**

tragovi saobraćaja, mali sjaj, mrlje

PLAN ODRŽAVANJA NIJE UNIVERZALAN
plan se pravi prema svakom podu

PROCENA STANJA PODA

OVO JE NAJVAŽNIJI KORAK. PRAVILNA PROCENA TIP PODA I NJEGOVOG STANJA! U ZAVISNOSTI DA LI JE POD MEHANIČKI ILI HEMIJSKI POLIRAN, POTREBNO JE SAGLEDATI I SLEDEĆE FAKTORE: ŽELJENI NIVO SJAJA, RESURSI ZA ODRŽAVANJE, OPREMA.

Neki delovi poda mogu zahtevati različite nivoe održavanja.

Ukoliko imate dekorativni pod saštićen sredstvom za sjaj i otpornost, možemo napraviti poseban program održavanja prema vašim potrebama.

RUTINA

ZA REDOVNO DNEVNO ODRŽAVANJE KAKO BI ZADRŽALI VISOK NIVO IZGLEDA VAŠEG PODA.

1. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
2. Čistiti pod sa: a) autočistačem i ShinePro BUFF pad i C2 Clean, ili b) mikrofiber mop i kanta sa C2 Clean.
3. (opciono) polirati polirkom 2000-3000 o/min 1-3 puta nedeljno sa ShinePro BUFF pad.



"OSVEŽAVANJE"

DA POVRATITE ŽELJENI NIVO SJAJA MALO UFLEKANOM ILI PRLJAVOM PODU

1. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
2. Očistite pod sa sa ShinePro 1800 pad u 4 prolaza sa autočistačem koristeći autočistač.
3. polirajte mašinom sa 2000-3000 o/min koristeći ShinePro 1800 grit pad.

Menjajte smer autočistača svake noći, počevši od zaustavne tačne pretnodne noći. Usporite kretanje autočistača na zonama poda gde su veće fleke i manji sjaj.

KADA PROGRAM "OSVEŽAVANJE" NE DONESE ŽELJENI SJAJ NAZAD ILI NE UKLONI FLEKE NA PODU, POKUŠAJTE SA PROGRAMOM "OŽIVLJAVANJE".

"OŽIVLJAVANJE"

PROGRAM ZA MALO UFLEKANI ILI PRLJAV POD KADA PROGRAM "OSVEŽAVANJA" NE OSTVARI ŽELJENE REZULTATE

1. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
2. čistite pod čistačem sa ShinePro #800 padom u 4 prolaza, onda 2 prolaza sa ShinePro #1800 padom koristeći C2 Degreaser rezblažen u čistaču at 2oz per gal.*
3. Polirajte polirkom 2000-3000 o/min koristeći ShinePro #1800 pad.
4. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
5. Nanesite sredstvo za zaštitu i sjaj betona (C2 Seal, C2 Ultra Seal, C2 Protector ili slično)
6. Polirajte polirkom 2000-3000 o/min sa ShinePro BUFF padom ili odgovarajućim padom.



*PROGRAM "OŽIVLJAVANJE" - OPRAVKA POJEDINIH ZONA

1. Kada korak 2 kisele fleke sa poda, vreme za je opcioni program opravke pojedinih zona.
2. Pomešajte C2 Degreaser u kanti za mop ili prskaliciniskog pritiska.
3. Nanesite dosta sredstva u zonu koju treba opraviti i ostavite da deluje 10 minuta.
4. Upotrebite orbitalni čistač na koji ste stavili ShinePro# 400 pad. (Ukoliko ovo ne daje rezultate, čistite koristeći ShinePro# 220 pad).
5. Očistite pod sa ShinePro #800 padom u 4 prolaza, onda sa 2 prolaza ShinePro #1800 pad koristeći C2 Degreaser razmešan u čistaču.
6. Nanesite tanki sloj C2 Hard na oštećene zone i ostavite da se osuši pre prelaska na sledeći korak.
7. Polirajte polirkom sa 2000-3000 o/min koristeći ShinePro #1800 pad.
8. Brisati prašinu mikrofiber mopom.
9. Nanesite C2 sredstvo za zaštitu i sjaj (C2 Seal, C2 Ultra Seal, C2 Protector, i slično prema željenoj zaštiti betonskog poda.
10. Polirajte polirkom sa 2000-3000 o/min ShinePro #BUFF pad.

UKOLIKO JE BETONSKI POD PREVIŠE OŠTEĆEN I NE REAGUJE NA PROGRAM "OŽIVLJAVANJE", VREME JE ZA JEDAN OD PLANOVA RESTAURACIJE/OPRAVKI.

MALA OPRAVKA

ZA PODOVE SA POČETCIMA HABANJA, MRLJA ILI MAT IZGLEDA, I NE REAGUJE NA PROGRAM "OŽIVLJAVANJA".

1. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
2. Ispunite fuge ili pukotine sa materijalom za ispunu rupa (C2 Crack fix ili C2 Joint filler).
3. Očistite pod koristeći ShinePro #400 pad , onda ShinePro #800 grit (u nekoliko prolaza sa svakim padom)
4. Ukoliko je beton ofarban, nanosite C2 Tint nakon # 400 peda. Sačekajte da se osuši. Nanosite C2 Hard i sačekajte da se osuši.
5. Polirajte polirkom sa 2000-3000 o/min koristeći ShinePro #1800 pad.
6. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
7. Očistite sa C2 Maintanance i ShinePro #BUFF padom.
8. Nanosite C2 sredstvo za zaštitu i sjaj (s2 Seal, C2 Ultra Seal, C2 Protector, i slično prema željenoj zaštiti betonskog poda.
9. Polirajte polirkom sa 2000-3000 o/min koristeći ShinePro #BUFF pad.

ALTERNATIVNI METOD ZA MALU OPRAVKU/ RESTAURACIJU:

Koristite polirku Lavina BG36" sa motorom na propan ili orbitalni čistač koristeći ShinePro Diamond Screens 220, 400, 600, sa ili bez upotrebe vode. Nastavite isto sa ShinePro #800 padom na čistaču.



VELIKA OPRAVKA

KADA POD NE REAGUJE NA PROGRAM "MALA OPRAVKA". RESTAURACIJA PODA.

1. Obrisati prašinu mikrofiber mopom.
2. Ispunite fuge ili pukotine sa materijalom za ispunu rupa (C2 Crack fix ili C2 Joint filler).
3. Brusite pod sa mašinama Lavina koristeći resin dijamantske alate #50, #100, #200,
4. Nanosite sloj C2 Hard, C2 Super Hard ili C2 Hard Blend.
5. Polirajte sa resin alatima dalje #400 - 1500.
6. Očistite mikrofiber mopom i nanosite C2 Maintanance i pređite ShinePro BUFF padom.
7. Nanosite željeno zaštitno sredstvo C2 (vodite računa da površina mora biti potpuno suva pre primene zaštitnog sredstva).
8. Polirajte polirkom sa 2000-3000 o/min koristeći ShinePro #BUFF pad.

PRAVI ALATI



ZA

PRAVI POSAO



Oprema za brušenje i poliranje, Dijamantski alat



ShinePro Pads
220/400/800/1800/BUFF



ShinePro Screens
220/400/800



LAVINA
B36G-S



HD-Copper discs
50/100/200/400 arits



Sredstva za čišćenje



Crete Colors, USA



C2 CLEAN,
dnevno čišćenje, pH
izbalansirano
sredstvo za beton



C2 MAINTANANCE
Sredstvo za
čišćenje betona na
bazi litijuma



C2 DEGREASER
Sredstvo za čišćenje
visokih performansi +
odmašivač betona



C2 REMOVE
Skida vosak sa poda,
akrilne premaze, premaze
za sušenje betona i otiske
guma sa betona



Oprema za održavanje i čišćenje podova

Introducing the **grande brio** range from **TSM**



TSM mašine za
čišćenje podova



Usisivači za sve
industrijske primene



TMB
Orbitalna mašina za
čišćenje i poliranje

Za više informacije posetite web stranice:

www.smartfloor.rs | www.smartroad.rs